.....Suiden

熱風機SHD-FⅡシリーズオプション

# オプション基板-F 取扱説明書

適用機種

SHD-Fシリーズ: SHD-1.3F, SHD-2F, SHD-6F, SHD-9F, SHD-15F

SHD-FIIシリーズ: SHD-1.3FII, SHD-2FII, SHD-4FII, SHD-6FII, SHD-9FII, SHD-15FII

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■説明書 No.SHD-F II オプション基板 1405

# 安全に関するご注意

●配線、組立・据付、運転(操作)の前に、必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟知し、正しく ご使用ください。機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に 防止するためのものです。

取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることがあります。

取扱いを誤った場合、傷害を負う可能性および物的損害が発生する可能性があります。状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。内容を必ず守ること。

### 絵表示の形状と意味

△記号は、警告・注意を 促す内容です。

○記号は、禁止の行為である ことを告げるものです。



●記号は、行為を強制したり 指示する内容です。

## 配線の際の注意事項■■■■■■■■■■

#### 危 険 <u>/!\</u>



活線状態で作業しない。

\*感電の恐れがあります。必ず電源を遮断してから作業してください。

# 注




配線工事は、専門業者もしくは有資格者が行う。 \*素人工事は事故やトラブルの原因になります。



取付けは、熱風機が冷めているときに行う。 \* 運転停止直後などに作業すると、やけどを する恐れがあります。

# ●各部の名称と梱包内容



端子台TB-1

ロッキングスペーサー

オプション基板F

- J1

端子台TB-2

### 梱包内容

①オプション基板-F……1個 (ロッキングスペーサー付き)

②取扱説明書 ......1部

# ●こんな使い方ができます

注記

- ①基板回路は、DC12V. 10mA で制御されています。DC12V. 10mA で動作可能なスイッチを選定してください。(メーカー:フジソク. 品番: HLS-208K または相当品)
- ②ノイズや誘導起電圧などを原因とした誤動作を防止するため、接続コードは、他の AC(交流)側のコード類に近づけて配線したり、並走配線しないでください。

オプション基板-FをSHD-FおよびSHD-FIIシリーズに装着することにより、下記の使い方ができます。

### (1) 熱風機の遠隔操作

1 熱風機の運転スイッチの「入・切」、ヒータースイッチの「入・切」を、お客様ご使用の機械と連動させることができます。

ただし、お客様ご使用の機械と当基板の間に、シーケンサ回路などが必要です。 シーケンサ回路は、お客様側での設計となります。

(2) 熱風機の運転スイッチの「入・切」、ヒータースイッチの「入・切」を、単独で遠隔操作できます。

### (2) 熱風機のアラーム出力

熱風機異常をパトライトやブザーなどで視覚的・聴覚的に知らせることができます。

# ●オプション基板の取付けとご使用方法


### (1) 基板の取付け

1 熱風機の端子部フタを外します。 熱風機吐出し口下側に、端子部があります。 端子部フタは、図のように2か所のネジで 止めています。


#### SHD-Fシリーズのネジの外し方

ネジに①ドライバーを差込み、左へ90° 回すと緩みます。

○ドライバーなどで座金を少しこじり、 座金ごとネジを外します。



- ② 熱風機の10Pハーネス付きメインコードの 仮止めテープを外します。
- ③ オプション基板-Fを熱風機に取付けます。
  - 1) 基板の四隅のロッキングスペーサーを、熱風機の取付穴にカチンと音がするまで差込みます。
  - 2) メインコード先端の10Pハーネスを、基板 の10Pコネクターに差込みます。



### (2) 配線


用途に合わせて配線例を参考に配線してください。

注記 SW1は、OFFの状態で使用してください。

|A| 熱風機の運転スイッチとヒータースイッチの「入・切」をお手持ちの機械と 連動させる方法

### 《配線例》

- 1) 端子台TB2の①②へ、運転スイッチ用信号線を接続します。
- 2) 端子台TB2の③④へ、ヒータースイッチ用信号線を接続します。



### 《操作手順》

- 1) 熱風機に通電します。
- 2) 熱風機の温度設定をします。(熱風機本体の取扱説明書をご参照ください)
- 3) お客様ご使用の機械を稼動してください。熱風機が連動します。

## B 熱風機のスイッチの「入・切」を遠隔操作する方法

### 《配線例》

- 1) 端子台TB2の①②へ、運転スイッチ用信号線を 接続します。
- 3 端子台TB2の③④へ、ヒータースイッチ用信号 線を接続します。
  - ※運転スイッチのみ遠隔操作するときは、端子台 TB2の③④を短絡します。

# 

### 《操作手順》

- 1) 熱風機に通電します。
- 2) 熱風機の温度設定をします。(熱風機本体の取扱説明書をご参照ください)
- 3) 延長した運転スイッチ、ヒータースイッチを操作してください。


## 注記

- ①運転スイッチ、ヒータースイッチは、DC12V、10mA対応品をご使用ください。
- ②ヒータースイッチのみを操作しても熱風機は稼動しません。必ず運転スイッチも操作してください。
- ③ヒータースイッチが「入」の状態で、運転スイッチを「切」にすると、ヒータースイッチも連動して「切」になります。ただし、ヒーター保護のため3分間送風運転をした後、自動的に停止します。

## C パトライト、ブザーなどを接続して、熱風機の異常を知る方法

### 《配線例》

- 1) 端子台TB1の⑤⑦または⑥⑦ヘコードを接続します。
- 2) 異常感知の方法により、接続する端子台の位置を選択してください。



D A~Cの使用方法を組合せて使用する

J1の短絡ピンをON側に差込んでください。

### (3) 端子部フタを取付ける

熱風機の元の位置に、端子部フタをネジ2か所で取付けてください。

SHD-Fシリーズのネジの締め方

ネジを座金ごと取付け穴に合わせて、 ネジの頭を押すと取付けられます。



### 安全に関するご注意

- ●本製品を、食品・動植物・精密機器・美術品の保存など特殊用途については、確認のうえ使用してください。 品質低下などの原因になることがあります。
- ●本体には、据え付けおよび電気工事などが必要な場合があります。お買い上げ販売店または専門業者に ご相談ください。工事に不備があると、感電や火災・事故の原因になることがあります。

## 愛情点検



#### ★長年ご使用の熱風機の点検を!

●スイッチを入れても時々運転しない ことがある。

- ●運転中に異常な音や振動がある。
- ●本体が変形していたり、異常に熱い。
- ●焦げ臭い"におい"がする。
- ●その他の異常がある。

### お願い

▶ 異常があれば ご使用を

このような症状のときは、故障 や事故防止のため、スイッチを 切り、電源プラグをコンセント から抜き、必ず販売店に点検・ 即、中止!! |修理をご相談ください。

#### ●お買い上げ販売店のメモ欄

このような

症状はあり

ませんか?



## 株式会社 人工一

大阪市天王寺区逢阪2-4-24 ホームページ http://www.suiden.com

#### お客様相談室

フリーダイヤル 0120-285-240 Eメールでのお問い合わせは info@suiden.com

≪製品の廃棄について≫ 本機を廃棄するときは、分解し、分別処理して廃棄物処理場に出してください。